

MOTORE THOR 80 – AVVERTENZA IMPORTANTE

ATTENZIONE: verificare la posizione del serbatoio del liquido refrigerante.

Confrontare con le foto allegate.

Il serbatoio NON deve toccare il radiatore onde evitare danni al radiatore stesso.

THOR 80 ENGINE – IMPORTANT CAUTION

ATTENTION: verify the coolant tank position. Compare your engine with the photos attached.

The tank **MUST NOT** touch the radiator to avoid damaging the radiator itself.

